

## 10EVL-MP110 display funktioner

För att förflytta sig till undermeny håll ned tryckknappen i några sekunder.

För att återgå upprepa tryckningen eller lämna den då den återgår efter några minuter till huvudmenyn

